



BRUK

- 1-) Denna belysningsarmatur kan användas för inomhusmiljöer.
- 2-) Se till att den elektriska strömmen är avstängd innan underhåll och rengöring.
- 3-) Rengör armaturen med en mjuk och torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel som alkohol, tunnare, köln eller aceton vid rengöring.

USAGE

- 1-) This lighting fixture can be used for indoor illumination.
- 2-) Be sure that the electric current is off before any maintenance and cleaning operation.
- 3-) Use a soft and dry cloth in cleaning the fixture. Never use solvents like alcohol, thinner, cologne or acetone in cleaning operation.

Armatur Kodu Fixture Code	Güç/Gerilim Power/Voltage	Armatur Kodu Fixture Code	Güç/Gerilim Power/Voltage	Armatur Kodu Fixture Code	Güç/Gerilim Power/Voltage	Armatur Kodu Fixture Code	Güç/Gerilim Power/Voltage
PLBSO6L15C	6x6,3 W 230V-AC 50Hz	PLBSO10L15C	10x6,3 W 230V-AC 50Hz	PLBSO14L15C	14x6,3 W 230V-AC 50Hz	PLBSO20L15C	20x6,3 W 230V-AC 50Hz
PLBSO6L25C	6x9,5 W 230V-AC 50Hz	PLBSO10L25C	10x9,5 W 230V-AC 50Hz	PLBSO14L25C	14x9,5 W 230V-AC 50Hz	PLBSO20L25C	20x9,5 W 230V-AC 50Hz
PLBSO8L15C	8x6,3 W 230V-AC 50Hz	PLBSO12L15C	12x6,3 W 230V-AC 50Hz	PLBSO16L15C	16x6,3 W 230V-AC 50Hz		
PLBSO8L25C	8x9,5 W 230V-AC 50Hz	PLBSO12L25C	12x9,5 W 230V-AC 50Hz	PLBSO16L25C	16x9,5 W 230V-AC 50Hz		

MONTAGEANVISNING

- 1 Armaturen bör installeras av en erfaren tekniker.
- 2 Ta bort armaturens förpackning.
- 3 Öppna nylonpaketet som innehåller monteringsdelarna.
- 4 Se till att elströmmen är av..
- 5 Följ stegen som beskrivs i installationshandboken inuti förpackningen för att markera takhålen för hängande punkter.
- 6 Borra 4 hål i taket med 35 mm djup, använd 7 mm borrh och placera ankare till hålen markerade ovan.
- 7 Fäst de hängande repen i förankringarna i taket med skruvar inuti förpackningen
- 8 Fästa armatur på de hängande repen.
- 9 Du kan justera armaturens höjd med den delen på armaturens anslutningsledning..
- 10 Fäst anslutningsboxen på takets ått sidan som kommer ut av taket.
- 11 Anslut fas- och neutralkablarna till de yttre kontaktarna och jordkabeln till mittkontakten på anslutningsterminalen.

OBS: PRODUKTERNA SOM ANVÄNDS UTAN JÖRDNINGSPINNAR SKA VARA UTAN GARANTI.

INSTALLATION METHOD

- 1 Lighting fixture should be installed by an expert technician.
 - 2 Remove the packaging of the fixture.
 - 3 Open the nylon package which contains the assembly components.
 - 4 Be sure that electric current is off.
 - 5 To mark the ceiling holes for hanging points, follow steps described by the installation manual inside the package.
 - 6 Drill 4 holes to the ceiling with 35mm depth by 7mm drill and place anchors to the holes marked above.
 - 7 Fix the hanging ropes to the anchors in ceiling by screws inside the pack.
 - 8 Fix the fixture to the hanging ropes.
 - 9 You can adjust height of the fixture by the part on connection wire of the fixture.
 - 10 Fix the connection box to the ceiling aside cables coming out of ceiling.
 - 11 Connect the phase and neutral cables to the outer contacts and the ground cable to the middle contact of the connection terminal.
- ATTENTION: THE PRODUCTS WHICH ARE USED WITHOUT GROUNDING PINS WILL BE OUT OF WARRANTY.**

TUPEX ELECTRIC:

www.tupex.eu

DIRECTION FOR USE

TUPEX PROFESSIONAL LIGHTING SYSTEM

TUPEX O - LED

AMONTAGEANVISNING

**TUPEX O - LED
USER AND INSTALLATION
MANUAL**

EN 60598-2-1

Klass / Class 1
PXXXXXXXXXX

Product Brand: TUPEX

Product Type : TUPEX O LED